

# 「千本つり大会」取扱説明書

※使用時の注意点もよく読んでご使用下さい。


## ●セット内容物

- ・紙管…… 大800mm～6本
- 中600mm～8本
- 小500mm～6本

- ・ジョイント …… 12ヶ



- ・天板(50穴) …… 1枚




- ・ヒモ(Sカン付) …… 50本  
1本あたり2m



天板とヒモはセット済みの状態です。

- ・天板隠し …… 1枚



- ・側面板 …… 2枚



- ・POP(50穴) …… 1枚



- ・ストッパー …… 50ヶ





- ・洗濯バサミ …… 20ヶ




- ・本紙(取扱説明書) …… 1枚

## ●組立方

- ① 右図を参考に紙管をジョイントでつなぎ、枠を作ります。




- ② 次に上部パーツを組み立てます。まず、天板の前面についている両面テープを剥がし、POPを取り付けます。




※両面テープは一度貼り付けると剥がしにくくなりますので、慎重に貼り付けて下さい。

- ③ 側面板の両面テープを剥がし、天板とPOPに取り付けます。




※両面テープは一度貼り付けると剥がしにくくなりますので、慎重に貼り付けて下さい。

- ④ 組み立てた上部パーツを①で組み立てた枠の上に乘せます。



⑤上から穴の位置が見えない様にするための天板隠しを  
折りたたみ、天板の上にのせて下さい。


※『天板隠し』は『側面板』の内側に入ります。



## ⑥組立完成


※ヒモの先端のSフックに景品を吊して使用してください。

※Sフックを使用できない場合は洗濯バサミまたは、袋に  
直接パンチで穴をあけてご使用下さい。



## 使用時の注意点

引き終わったヒモは、再度引かれない様  
上に上げる等してよけておいて下さい。



勢いよく引かない様にご注意下さい。  
破損の原因となります。

